

Gebrauchs- und Pflegetipps



Optimale Zubereitung:

Bevor Sie den Tee zubereiten, wärmen Sie die Teekanne erst mit kochendem Wasser vor. Danach geben Sie den Tee in die Kanne und übergießen ihn mit nicht mehr ganz kochendem Wasser. Die Stärke des Tees richtet sie nach der Menge des Tees und der Zeit, die der Tee zieht.



Vorsicht!

Die Teekanne darf nicht in eine Mikrowelle oder anderen Wärmequellen gestellt und erwärmt werden!

Bedenken Sie beim Gebrauch der Teekanne, dass diese mit heißem oder sogar kochendem Wasser gefüllt ist. Unsachgemäßer Gebrauch dieser Teekanne kann zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen führen.

Halten Sie die Teekanne außerhalb der Reichweite von Kindern!

Die Teekanne aus Glas ist spülmaschinengeeignet!

Bestmögliche Reinigung:

Nach Gebrauch die Teekanne mit heißem Wasser und einer weichen Spülbürste reinigen. Benutzen Sie absolut keine Scheuer- oder Putzmittel, um die Kanne an der Außen- oder Innenseite zu reinigen. Die Innenseite kann mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Benutzen Sie ebenfalls keine Chemikalien, um die Innenseite der Teekanne zu reinigen oder zu entkalken.

Tee-Empfehlungen:

- Kräutertee, Pfefferminztee, Schwarztee, grünen- & weißen Tee oder Rooibos-Tee und viele mehr

Die aromaneutrale Glas-Teekanne eignet sich hervorragend für jede Teesorte.