

## Gebrauchs- und Pflegetipps



### Optimale Zubereitung:

Bevor Sie den Tee zubereiten, wärmen Sie die Teekanne erst mit kochendem Wasser vor. Danach geben Sie den Tee in die Kanne und übergießen ihn mit nicht mehr ganz kochendem Wasser. Die Stärke des Tees richtet sie nach der Menge des Tees und der Zeit, die der Tee zieht.



### **Vorsicht!**

Die Teekanne darf nicht in eine Mikrowelle oder anderen Wärmequellen gestellt und erwärmt werden!

Bedenken Sie beim Gebrauch der Teekanne, dass diese mit heißem oder sogar kochendem Wasser gefüllt ist. Unsachgemäßer Gebrauch dieser Teekanne kann zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen führen.

Halten Sie die Teekanne außerhalb der Reichweite von Kindern!

***Die Teekanne aus Keramik ist nach der Entfernung des Edelstahl-Mantels mit innenliegendem Filz spülmaschinengeeignet! (falls vorhanden)***

### Bestmögliche Reinigung:

Nach Gebrauch die Teekanne mit heißem Wasser und einer weichen Spülbürste reinigen. Benutzen Sie absolut keine Scheuer- oder Putzmittel, um die Kanne an der Außen- oder Innenseite zu reinigen. Benutzen Sie ebenfalls keine Chemikalien, um die Innenseite der Teekanne zu reinigen oder zu entkalken. Die Außenseite der Ummantelung enthält eine transparente, abriebfeste Beschichtung, welche pflegeleicht ist und mit einem weichen Tuch poliert werden kann.

## **Hinweise:**

- Die Innenseite der Teekanne kann mit der Zeit völlig dunkelbraun werden, wobei es sich um die natürliche Teepatina handelt, die dem Geschmack des Tees zugutekommt
- Diverse Ersatzteile sind je nach Teekannenmodell einzeln erhältlich
- Doppelwandige und filzisierte Teekannen sind nicht mit Thermoskannen zu verwechseln

## **Tee-Empfehlungen:**

- Schwarztee, Oolongtee, Grüntee, Weißtee und viele weitere

***Die Keramik-Teekanne sollte am besten nur für eine Teesorte verwendet werden, aufgrund ihrer aromaspeichernden Beschaffenheit.***