

Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für Fink Kerzen

Allgemeine Hinweise und bestimmungsgemäßer Gebrauch



Die Kerzen von Fink aus Paraffin bzw. Kerzenwachs sind dekorative Erzeugnisse mit zusätzlicher Funktion als Lichtquelle. Sie dienen ausschließlich des bestimmungsgemäßen Abbrennens zu Dekorations- und Beleuchtungszwecken im Innenbereich oder – sofern ausdrücklich geeignet – im geschützten Außenbereich.

Kerzen bestehen aus brennbarem Wachs und einem Docht. Beim Abbrennen entstehen offene Flammen, Hitze, flüssiges Wachs sowie Verbrennungsrückstände. Daher ist bei der Verwendung besondere Vorsicht geboten. Die Produkte sind kein Spielzeug und nicht für Kinder bestimmt.

Je nach Ausführung, Form, Farbe, Oberfläche oder Duftzusatz können geringe Unterschiede in Brennverhalten, Wachsfluss oder optischer Erscheinung auftreten. Material- und fertigungsbedingte Merkmale stellen keinen Mangel dar, sofern die sichere Verwendung nicht beeinträchtigt wird.

1. Sicherheits- und Warnhinweise!

- Brennende Kerzen dürfen niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Offene Flammen stellen grundsätzlich eine Brandgefahr dar. Verwenden Sie Kerzen nur auf einer stabilen, ebenen, hitzebeständigen und nicht brennbaren Unterlage.
- Halten Sie brennende Kerzen stets fern von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier, Dekostoffen, Holz, trockenen Pflanzen, Verpackungen oder Möbeloberflächen ohne Hitzeschutz.
- Kerzen müssen immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren verwendet und aufbewahrt werden. Stellen Sie Kerzen so auf, dass sie nicht umgestoßen, berührt oder versehentlich verschoben werden können.
- Während des Brennvorgangs können Behälter, Kerzenhalter und angrenzende Flächen heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr durch Flamme, geschmolzenes Wachs und erhitzte Oberflächen.

2. Brand-, Verbrennungs- und Verletzungsgefahr!

- Kerzenwachs ist brennbar. Die Flamme einer Kerze kann andere Gegenstände entzünden, wenn diese zu nah an die Kerze gelangen. Es besteht Brandgefahr bei unsachgemäßer Verwendung, unzureichendem Abstand zu anderen Gegenständen oder bei Verwendung in Zugluft.
- Berühren Sie eine brennende Kerze, den Docht, flüssiges Wachs oder den Kerzenhalter nicht während oder unmittelbar nach dem Brennen. Heiße Oberflächen und flüssiges Wachs können Verbrennungen verursachen.
- Sollte eine Kerze stark rußen, flackern, ungleichmäßig abbrennen oder eine ungewöhnlich hohe Flamme entwickeln, ist sie vorsichtig zu löschen und vor erneutem Gebrauch abkühlen zu lassen. Eine beschädigte oder unsachgemäß abbrennende Kerze darf nicht weiterverwendet werden.
- Kerzen niemals mit Wasser löschen, wenn heißes Wachs verspritzt könnte. Verwenden Sie vorzugsweise einen Kerzenlöscher oder ersticken Sie die Flamme vorsichtig.

3. Hinweise zur sicheren Verwendung

- Stellen Sie Kerzen stets mit ausreichendem Abstand zueinander auf. Zwischen mehreren brennenden Kerzen sollte genügend Abstand eingehalten werden, damit sie sich nicht gegenseitig durch Wärmestrahlung beeinflussen. Ein Mindestabstand von etwa 10 cm wird empfohlen.
- Verwenden Sie Kerzen nicht in der Nähe von Wärmequellen, Lüftungen, Heizkörpern oder in Zugluft. Zugluft kann zu unruhigem Brennverhalten, Tropfenbildung, einseitigem Abbrennen oder verstärkter Rußbildung führen.
- Bewegen oder tragen Sie Kerzen nicht, solange sie brennen oder das Wachs noch flüssig ist. Lassen Sie Kerzen nach dem Löschen vollständig abkühlen, bevor sie umgesetzt werden.
- Kerzen dürfen nicht vollständig bis zum Untergrund abbrennen, sofern dies nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Löschen Sie die Kerze rechtzeitig, bevor nur noch ein geringer Wachsrest vorhanden ist, um Überhitzung des Untergrunds oder des Behälters zu vermeiden.

4. Hinweise zum Docht und Brennverhalten

- Vor jedem Anzünden sollte der Docht auf eine geeignete Länge gekürzt werden. Ein zu langer Docht kann zu Rußbildung, einer zu hohen Flamme oder unkontrolliertem Brennverhalten führen. Als Richtwert sollte der Docht auf etwa 5 bis 10 mm gekürzt werden, sofern produktspezifisch nichts anderes angegeben ist.
- Lose Dochtreste, Streichholzreste oder andere Fremdkörper dürfen sich nicht im Wachspool befinden, da sie das Brennverhalten beeinträchtigen und zu Sicherheitsrisiken führen können.
- Lassen Sie die Kerze beim ersten Gebrauch möglichst so lange brennen, bis sich die obere Wachsschicht weitgehend gleichmäßig verflüssigt hat. Dies kann ein ungleichmäßiges Abbrennen und die Bildung eines Brenntunnels verringern.

5. Besondere Hinweise für dekorative Kerzen

- Dekorative Kerzen mit besonderen Oberflächen, Verzierungen, Farben, Glitzerbestandteilen, Trockenblumen, Bändern oder sonstigen dekorativen Elementen dürfen nur dann abgebrannt werden, wenn sie ausdrücklich dafür vorgesehen sind. Brennbare oder hitzeempfindliche Dekorationen in Flammennähe sind vor dem Anzünden zu entfernen, sofern dies möglich ist.
- Unregelmäßige Formen, strukturierte Oberflächen oder dekorative Zusätze können das Brennverhalten beeinflussen. Dadurch kann es zu Tropfenbildung, unregelmäßigem Wachsfluss oder veränderter Flammenhöhe kommen. Der Brennvorgang ist in diesen Fällen besonders aufmerksam zu überwachen.

6. Hinweise zur Nutzung im Innen- und geschützten Außenbereich

- Kerzen sind grundsätzlich vorzugsweise im Innenbereich oder im geschützten Außenbereich zu verwenden. Im Außenbereich dürfen sie nur verwendet werden, wenn sie vor Wind, Regen und Feuchtigkeit geschützt sind.
- Feuchtigkeit kann das Wachs, den Docht oder dekorative Oberflächen beeinträchtigen. Wind kann zu gefährlichem Funkenflug, ungleichmäßigem Brennen oder verstärkter Brandgefahr führen. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Kerzen nicht zu verwenden.

7. Pflege-, Lagerungs- und Transporthinweise

- Lagern Sie Kerzen an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort. Direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen oder starke Temperaturschwankungen können zu Verformungen, Farbveränderungen, Oberflächenschäden oder einem veränderten Brennverhalten führen.
- Kerzen sind vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung zu schützen. Beim Transport sollten sie stoßgeschützt und formstabil verpackt werden, um Risse, Bruchstellen oder Verformungen zu vermeiden. Bewahren Sie Kerzen nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.

8. Hinweise zur Entsorgung



- Kerzenreste, Wachsreste und nicht mehr verwendbare Kerzen sind entsprechend den regionalen und kommunalen Vorschriften zu entsorgen.
- Größere Wachsreste, stark verschmutzte Kerzenreste oder Kerzen mit zusätzlichen Bestandteilen wie Metallhülsen, Glasbehältern, Dochtträgern oder Dekorelementen sollten **über den Wertstoffhof oder gemäß den örtlichen Abfallvorgaben** entsorgt werden. Verpackungsbestandteile und trennbare Materialien sind – sofern möglich – dem jeweiligen Recyclingkreislauf zuzuführen
- Flüssiges Wachs darf nicht in den Ausguss oder in die Kanalisation gelangen. Eine Entsorgung über den Hausmüll richtet sich nach den örtlichen Vorgaben und der Materialzusammensetzung.

9. Zusätzliche Sicherheitshinweise für den Verbraucher

- Verwenden Sie Kerzen nur in gut belüfteten Räumen und niemals in explosionsgefährdeten Umgebungen. Stellen Sie sicher, dass sich oberhalb der Flamme ausreichend freier Raum befindet.
- Löschen Sie die Kerze sofort, wenn der Behälter beschädigt ist, die Kerze instabil steht oder sich ungewöhnlich verhält. Verwenden Sie keine beschädigten Kerzenhalter oder ungeeigneten Unterlagen.
- Lesen und beachten Sie sämtliche produktspezifischen Zusatzhinweise auf Verpackung oder Etikett vor der Verwendung.