

## **Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für Giesser Paletten, Winkel- & Kuchenpaletten und Streichmesser**

### **1. Allgemeine Sicherheitshinweise**



Die folgenden Sicherheits- und Warnhinweise gelten für Giesser Paletten, Winkelpaletten, Kuchenpaletten oder Streichmesser mit Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl und Kunststoffgriff. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten und Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

#### **Verwendungszweck:**

Die Paletten, Winkelpaletten und Streichmesser der Firma Giesser wurden speziell für Arbeiten in Bäckerei, Konditorei und Gastronomie entwickelt. Sie dienen insbesondere zum Glattstreichen, Verteilen, Wenden und Formen von Lebensmitteln wie Torten, Kuchen, Desserts und Glasuren. Verwenden Sie die Produkte ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

#### **Material und Beschaffenheit:**

Die Klingen bestehen aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Stahl (CRMO) und sind je nach Ausführung gerade oder abgewinkelt ausgeführt. Die Griffe bestehen aus Kunststoff und ermöglichen eine sichere Führung bei der bestimmungsgemäßen Verwendung. Form, Länge und Breite der Klinge können je nach Modell variieren.

#### **Professioneller Einsatz:**

Die Produkte sind insbesondere für Bäcker, Konditoren und Anwender in Gastronomie, Hotels und Restaurants vorgesehen. Bei der professionellen Verwendung sind die geltenden betrieblichen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben zu beachten.

### **2. Warnhinweise zur Handhabung**



#### **• Verletzungsgefahr durch die Klinge!**

Auch wenn Paletten, Winkelpaletten und Streichmesser überwiegend zum Verteilen, Glattstreichen, Wenden und Formen verwendet werden, können die Klinge und deren Kanten bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen verursachen. Berühren Sie die Klinge während der Verwendung nicht unnötig und führen Sie das Arbeitsgerät stets kontrolliert.

#### **• Sichere Handhabung!**

Halten Sie das Produkt während der Verwendung ausschließlich am vorgesehenen Griff. Arbeiten Sie mit kontrollierten Bewegungen und wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Hände und Finger sollten sich nicht im Arbeitsbereich der Klinge befinden.

#### **• Abgerundete Klingenspitze!**

Eine abgerundete Klingenspitze reduziert das Risiko unbeabsichtigter Stichverletzungen, schließt eine

Verletzungsgefahr jedoch nicht vollständig aus. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Stechen, Hebeln oder Aufbrechen von Lebensmitteln, Verpackungen oder anderen Gegenständen.

- **Winkelpaletten!**

Bei Winkelpaletten ist der Übergang zwischen Griff und abgewinkelter Klinge keiner übermäßigen Hebel- oder Biegebelastung auszusetzen. Eine zweckfremde Belastung kann zu einer dauerhaften Verformung oder Beschädigung des Arbeitsgerätes führen.

### 3. Hinweise zur Verwendung

- **Glattstreichen und Verteilen:**

Verwenden Sie Paletten und Streichmesser zum gleichmäßigen Verteilen und Glattstreichen geeigneter Lebensmittel wie Cremes, Glasuren, Füllungen oder vergleichbarer Massen. Führen Sie die Klinge gleichmäßig und ohne unnötigen Druck über die zu bearbeitende Oberfläche.

- **Wenden und Anheben:**

Sofern Form und Größe der jeweiligen Palette dafür geeignet sind, kann diese zum Anheben, Positionieren oder Wenden geeigneter Lebensmittel verwendet werden. Achten Sie darauf, das Arbeitsgerät nicht übermäßig zu belasten.

- **Keine zweckfremde Verwendung!**

Verwenden Sie Paletten, Winkelpaletten und Streichmesser nicht als Schraubendreher, Hebelwerkzeug, Dosenöffner, Stechwerkzeug oder zum Bearbeiten harter Materialien. Eine zweckfremde Verwendung kann die Klinge oder den Griff beschädigen und das Verletzungsrisiko erhöhen.

### 4. Pflege- und Reinigungshinweise



- **Reinigung!**

Reinigen Sie das Arbeitsgerät nach jedem Gebrauch gründlich, insbesondere nach dem Kontakt mit fetthaltigen, zuckerhaltigen oder leicht verderblichen Lebensmitteln. Lebensmittelreste sind vollständig von Klinge, Griff und Übergangsbereich zu entfernen.

- **Handwäsche empfohlen!**

Die Produkte sind gemäß den vorliegenden Produktangaben spülmaschinengeeignet. Aufgrund der Klinge wird jedoch die Reinigung von Hand empfohlen, um Klinge und Oberfläche möglichst schonend zu behandeln. Verwenden Sie warmes Wasser, ein geeignetes mildes Reinigungsmittel sowie einen weichen Schwamm oder ein Reinigungstuch. Vermeiden Sie stark scheuernde Reinigungsmittel oder ungeeignete aggressive Chemikalien.

- **Vorsicht bei der Reinigung!**

Fassen Sie bei der Reinigung nicht unkontrolliert entlang der Klingenkanten. Reinigen Sie die Klinge kontrolliert vom Griff in Richtung Klingenspitze und halten Sie Finger und Hände möglichst außerhalb des Klingenbereiches.

- **Trocknung!**

Trocknen Sie Klinge und Griff nach der Reinigung vollständig ab. Auch bei rostfreiem Stahl sollte eine dauerhaft feuchte Lagerung vermieden werden.

## 5. Nutzung und Aufbewahrung

- **Lagerung:**

Bewahren Sie Paletten, Winkelpaletten und Streichmesser sauber und trocken auf. Die Klingen sollten so gelagert werden, dass sie nicht unkontrolliert mit Händen oder anderen Arbeitsgeräten in Berührung kommen können.

- **Sichere Aufbewahrung:**

Legen Sie die Arbeitsgeräte nicht ungesichert in Schubladen oder Behälter, wenn dadurch beim Hineingreifen Verletzungsgefahr entstehen kann. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine geeignete und übersichtliche Aufbewahrungslösung.

- **Kinder und Unbefugte:**

Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf. Im gewerblichen Bereich sollten sie ausschließlich Personen zugänglich sein, die mit der sachgemäßen Verwendung vertraut sind.

- **Transport:**

Sichern Sie die Arbeitsgeräte beim Transport so, dass Klinge und Griff nicht beschädigt werden und keine Verletzungsgefahr durch frei liegende Klingen entsteht.

## 6. Kontrolle und Wartung

- **Regelmäßige Kontrolle:**

Überprüfen Sie das Arbeitsgerät regelmäßig auf Beschädigungen, Verformungen und Verschleiß. Kontrollieren Sie insbesondere Klinge, Klingenkanten, Übergang zwischen Klinge und Griff sowie den Kunststoffgriff.

- **Klinge kontrollieren:**

Eine stark verbogene, beschädigte oder anderweitig veränderte Klinge darf nicht weiterverwendet werden. Versuchen Sie nicht, eine stark verformte Klinge eigenständig durch gewaltsames Zurückbiegen wieder in ihre ursprüngliche Form zu bringen.

- **Griff kontrollieren:**

Überprüfen Sie den Kunststoffgriff regelmäßig auf Risse, Brüche, starke Abnutzung oder Lockerungen. Ein beschädigter oder nicht mehr sicher sitzender Griff kann die kontrollierte Führung des Arbeitsgerätes beeinträchtigen.

- **Korrosion und Oberflächenveränderungen:**

Die Klinge ist gemäß den Produktangaben rostfrei. Dennoch sollte sie regelmäßig auf ungewöhnliche Oberflächenveränderungen oder Korrosionsspuren kontrolliert werden. Ungeeignete Reinigungsmittel, lange Feuchtigkeitseinwirkung oder Fremdrost können die Oberfläche beeinträchtigen.

## 7. Wichtige Warnhinweise

- **Verletzungsgefahr!**

Führen Sie die Klinge stets kontrolliert und richten Sie diese nicht gegen Personen. Lassen Sie Paletten, Winkelpaletten und Streichmesser nicht unbeaufsichtigt an Arbeitsflächen liegen, wenn sie herunterfallen oder unbeabsichtigt ergriffen werden können.

- **Beschädigte Produkte nicht weiterverwenden!**

Verwenden Sie das Arbeitsgerät nicht weiter, wenn Klinge oder Griff beschädigt sind oder keine sichere Handhabung mehr gewährleistet ist.

- **Keine eigenständigen Veränderungen!**

Nehmen Sie keine Veränderungen an Klinge oder Griff vor. Eigenständiges Schleifen, Bohren, Kürzen, starkes Biegen oder andere Veränderungen können die Materialeigenschaften beeinträchtigen und zu Sicherheitsrisiken führen.

- **Unschlagmäßige Verwendung:**

Die Produkte sind ausschließlich für die vorgesehenen Arbeiten mit geeigneten Lebensmitteln bestimmt. Die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Metall, Verpackungsmaterialien oder anderen zweckfremden Materialien ist zu vermeiden.

## 8. Entsorgungshinweise für Giesser Kuchenpaletten, Paletten, Winkelpaletten oder Streichmesser



- **Umweltgerechte Entsorgung:**

Giesser Paletten, Winkelpaletten und Streichmesser bestehen im Wesentlichen aus einer Stahlklinge und einem Kunststoffgriff. Nicht mehr verwendbare Produkte sind entsprechend den örtlichen und kommunalen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen. Sofern eine Trennung der Materialien ohne Verletzungsgefahr möglich und vorgesehen ist, können Metall- und Kunststoffbestandteile den entsprechenden Recyclingwegen zugeführt werden. Andernfalls empfiehlt sich insbesondere bei gewerblich genutzten Produkten die Abgabe über einen Wertstoff- oder Recyclinghof bzw. einen geeigneten Entsorgungsbetrieb. Beschädigte oder frei liegende Klingen sind vor der Entsorgung so zu sichern bzw. zu verpacken, dass bei Handhabung, Transport und Sortierung keine Schnitt- oder Verletzungsgefahr entsteht. Für die konkrete Entsorgung sind die Vorgaben des örtlich zuständigen Entsorgungsträgers zu beachten.