



reddot design award

Domino-Gas-Kochfeld, 2-flammig

GFC 2732

33

Rahmenlos mit geschliffener Facette vorne, kombinierbar mit den Kochfeldern GFC 2731, GFC 2764, und GFC 2795

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	· Design-Bedienknebel
Sicherheit	· Thermoelektrische Zündeinrichtung
Ausstattung	· Glaskeramik mit Facette vorne · Emaillierte Gusstopfträger mit Gummifüßen · Emaillierte Brennerdeckel · Anschlusskabel mit Schukostecker (ca. 160 cm lang) · Einhandzündung
Kochzonen	· Starkbrenner 3,0 kW · Normalbrenner 1,65 kW
Serienausstattung	· 1 Metallschaber

Technische Daten

Gerät B/H/T	· 330/55/520 mm
Ausschnittmaß B/T	· 260/500 mm
Spannung	· 230 V, 50 Hz
Anschlusskabel	· Gasanschluss mittig · Schukostecker hinten links mit Kabel ca. 160 cm

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.

Modell	Best.Nr	EAN-Code
GFC 2732 Erdgas	2732 14	4029808267442
GFC 2732 Propan	2732 18	4029808267459

Datenblatt gemäß EU-Verordnung 66/2014

Name des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH
Modellkennung	GFC 2732 14
Art der Kochmulde	Gaskochmulde
Anzahl der Gasbrenner	2

Energieeffizienz je Gasbrenner

	Gasbrenner 1	Gasbrenner 2			
EE_{gas burner}	54,8%	55,7%			

Energieeffizienz der Gaskochmulde

EE_{gas hob}	55,2%
-----------------------------	--------------

Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):

Wählen Sie den Topfdurchmesser passend zu der Größe der Kochstellen: Die Flammen sollten den Topfboden bedecken, aber nicht über den Rand des Topfbodens hinaus brennen. Kochen Sie mit möglichst wenig Flüssigkeit. Setzen Sie immer einen gut schließenden Deckel auf den Kochtopf. Schalten Sie auf eine kleinere Flamme zurück, wenn der Topfinhalt zu stark kocht. Kochen Sie Speisen nur so lange wie notwendig. Erwärmen Sie abgekühlte Speisen neu anstatt sie warmzuhalten. Bei Gerichten mit langen Kochzeiten sparen Sie Energie und Zeit, wenn Sie einen Schnellkochtopf verwenden.

Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!

Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte; die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen; bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten; Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.; Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen; im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.