

Technische Daten

Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulden

Modellkennung	-	-	-	-	-	FLI760	-
Art der Kochmulde	-	-	-	-	-	Einbau	-
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen	-	-	-	-	-	4	-
Heiztechnik(Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzone Kochplatten)	-	-	-	-	-	Induktion	-
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone auf 5 mm genau	Vorne links	Ø	cm	-	-	-	-
	Hinten links	Ø	cm	-	-	-	-
	Vorne Mitte	Ø	cm	-	-	-	-
	Hinten Mitte	Ø	cm	-	-	-	-
	Vorne rechts	Ø	cm	-	-	-	-
	Hinten rechts	Ø	cm	-	-	-	-
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau.	Vorne links	L x W	cm	-	-	19,0 x 19,0	-
	Hinten links	L x W	cm	-	-	19,0 x 19,0	-
	Vorne Mitte	L x W	cm	-	-	-	-
	Hinten Mitte	L x W	cm	-	-	-	-
	Vorne rechts	L x W	cm	-	-	19,0 x 19,0	-
	Hinten rechts	L x W	cm	-	-	19,0 x 19,0	-
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg*	Vorne links	EC _{electric cooking}	Wh/kg	-	-	192,3	-
	Hinten links	EC _{electric cooking}	Wh/kg	-	-	192,3	-
	Vorne Mitte	EC _{electric cooking}	Wh/kg	-	-	-	-
	Hinten Mitte	EC _{electric cooking}	Wh/kg	-	-	-	-
	Vorne rechts	EC _{electric cooking}	Wh/kg	-	-	191,2	-
	Hinten rechts	EC _{electric cooking}	Wh/kg	-	-	191,2	-
Energieverbrauch der Kochmulde je kg*		EC _{electric hob}	Wh/kg	-	-	191,8	-

Angaben gemäß EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

* Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde, Angabe nach EU-Verordnung 66/2014.
Diese Leistungen können je nach Form, Größe und Qualität der Töpfe abweichen.

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Stellen Sie das Kochgeschirr schon vor dem Einschalten mittig auf die Kochzone.
- Verwenden Sie beim Wassererhitzen nur die von Ihnen benötigte Menge.
- Kochen Sie nach Möglichkeit immer mit Deckel auf dem Kochgeschirr.
- Verwenden Sie Kochgeschirr, das zur Größe der Kochzonen passt.
- Nutzen Sie die Restwärme zum Warmhalten oder zum Schmelzen.

Technische Daten

Modellkennung				FLI760	
Leistungstufen				9 + P	
Timer: Anzahl / Dauer		Anz / min		4 / 99 min	
Leistung der Kochzonen	Vorne links	W		1800 / 2100	
	Hinten links	W		1800 / 2100	
	Vorne Mitte	W		-	
	Hinten Mitte	W		-	
	Vorne rechts	W		1800 / 2100	
	Hinten rechts	W		1800 / 2100	
	MAXI-Zone	W		3000 / 3400	
Netzkabel H07RN-F, 5x1,5mm ²	Länge	cm		ca 140	