

Technische Daten

Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulden

| Modellkennung | - | - | - | FLI790 |
|--|--|-------|---|-------------|
| Art der Kochmulde | - | - | - | Einbau |
| Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen | - | - | - | 6 |
| Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten) | - | - | - | Induktion |
| | Vorne links Ø | cm | | - |
| Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau | Hinten links Ø | cm | | - |
| | Vorne Mitte Ø | cm | | - |
| | Hinten Mitte Ø | cm | | - |
| | Vorne rechts Ø | cm | | - |
| | Hinten rechts Ø | cm | | - |
| Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. | Vorne links L x W | cm | | 19,0 x 19,0 |
| | Hinten links L x W | cm | | 19,0 x 19,0 |
| | Vorne Mitte L x W | cm | | 19,0 x 19,0 |
| | Hinten Mitte L x W | cm | | 19,0 x 19,0 |
| | Vorne rechts L x W | cm | | 19,0 x 19,0 |
| | Hinten rechts L x W | cm | | 19,0 x 19,0 |
| | Vorne links EC _{electric cooking} | Wh/kg | | 192,4 |
| Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg* | Hinten links EC _{electric cooking} | Wh/kg | | 192,4 |
| | Vorne Mitte EC _{electric cooking} | Wh/kg | | 193,1 |
| | Hinten Mitte EC _{electric cooking} | Wh/kg | | 193,1 |
| | Vorne rechts EC _{electric cooking} | Wh/kg | | 191,3 |
| | Hinten rechts EC _{electric cooking} | Wh/kg | | 191,3 |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg* | EC _{electric hob} | Wh/kg | | 192,3 |

Angaben gemäß EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften

* Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde. Angabe nach EU-Verordnung 66/2014.
Diese Leistungen können je nach Form, Größe und Qualität der Töpfe abweichen.

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Stellen Sie das Kochgeschirr schon vor dem Einschalten mittig auf die Kochzone.
- Verwenden Sie beim Wassererhitzen nur die von Ihnen benötigte Menge.
- Kochen Sie nach Möglichkeit immer mit Deckel auf dem Kochgeschirr.
- Verwenden Sie Kochgeschirr, das zur Größe der Kochzonen passt.
- Nutzen Sie die Restwärme zum Wärmenhalten oder zum Schmelzen.

Technische Daten

| Modellkennung | | | FLI790 |
|---|-----------------|--|-------------|
| Leistungsstufen | | | 9 + P |
| Timer: Anzahl / Dauer | Anz / min | | 6 / 99 min |
| Leistung der Kochzonen | Vorne links W | | 1800 / 2100 |
| | Hinten links W | | 1800 / 2100 |
| | Vorne Mitte W | | 1800 / 2100 |
| | Hinten Mitte W | | 1800 / 2100 |
| | Vorne rechts W | | 1800 / 2100 |
| | Hinten rechts W | | 1800 / 2100 |
| Netzkabel H07RN-F, 5x1,5mm ² | MAXI-Zone W | | 3000 / 3400 |
| | Länge cm | | ca 120 |