

Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise

Edelstahldeckel 18/10

Allgemeine Hinweise

Diese Hinweise gelten für Deckel aus Edelstahl 18/10. Die Deckel sind ausschließlich als passendes Zubehör für Kochgeschirr vorgesehen und dienen zum Abdecken von Töpfen während des Kochens.

1. Sicherheitshinweise

- Deckel können während des Kochens sehr heiß werden. Verwenden Sie geeignete Topflappen oder hitzebeständige Schutzhandschuhe.
- Beim Anheben des Deckels kann heißer Dampf austreten. Öffnen Sie den Deckel stets langsam und vom Körper weg.
- Heiße Deckel niemals auf hitzeempfindlichen Oberflächen ablegen.
- Beschädigte oder verformte Deckel nicht weiter verwenden.
- Heiße Deckel außerhalb der Reichweite von Kindern abstellen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Nur mit passendem Kochgeschirr verwenden.
- Deckel nicht als Untersetzer oder Schneidunterlage verwenden.
- Nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen.

3. Reinigung und Pflege

- Vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Stahlwolle verwenden.
- Nach der Reinigung gründlich trocknen.
- Wasserflecken können mit einem geeigneten Edelstahlreiniger oder etwas Essig entfernt werden.

4. Lagerung

- Trocken lagern.
- Deckel nicht mit Gewalt zwischen andere Gegenstände klemmen, um Verformungen zu vermeiden.

5. Entsorgung

- Edelstahldeckel können dem Metallrecycling zugeführt werden.
- Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen.