

Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise

GN Deckel aus Polypropylen (PP)

Allgemeine Hinweise und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die GN-Deckel (Gastronorm-Deckel) aus **Polypropylen (PP)** sind Zubehörteile für passende GN-Behälter und dienen dem Abdecken und Schützen von Lebensmitteln während der Aufbewahrung, Vorbereitung, Bereitstellung und – soweit für die jeweilige Ausführung vorgesehen – während des Transports.

Die Deckel sind für den professionellen Einsatz in Gastronomie, Großküchen, Hotels, Kantinen, Cateringbetrieben und vergleichbaren Bereichen sowie für den privaten Gebrauch vorgesehen.

GN-Deckel aus Polypropylen sind entsprechend ihrer jeweiligen GN-Größe für passende Gastronormbehälter bestimmt. Verwenden Sie ausschließlich Deckel und Behälter, deren GN-Größe und Ausführung miteinander kompatibel sind.

Die Deckel sind für einen Temperaturbereich von **–40 °C bis +80 °C** vorgesehen. Dieser Temperaturbereich darf bei der bestimmungsgemäßen Verwendung nicht unter- bzw. überschritten werden.

Polypropylen ist ein leichter und widerstandsfähiger Kunststoff. Trotz dieser Eigenschaften können unsachgemäße Verwendung, mechanische Belastungen, ungeeignete Temperaturen oder fortschreitende Materialbeanspruchung zu Beschädigungen oder Verformungen führen.

Die Deckel dürfen ausschließlich entsprechend ihrem vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden.

Kontrollieren Sie den GN-Deckel vor jeder Verwendung auf sichtbare Beschädigungen oder Veränderungen.

Achten Sie insbesondere auf Risse, Bruchstellen, starke Kratzer, Verformungen, beschädigte Ränder, Materialablösungen oder sonstige Veränderungen der Oberfläche.

Beschädigte oder deutlich verformte Deckel dürfen nicht weiter für den Lebensmittelkontakt verwendet werden.

Setzen Sie den Deckel vollständig und entsprechend seiner Konstruktion auf den passenden GN-Behälter. Ein ungeeigneter, beschädigter oder nicht korrekt sitzender Deckel kann sich lösen, verrutschen oder herunterfallen.

Drücken Sie einen nicht passenden Deckel niemals mit Gewalt auf einen GN-Behälter.

1. Bruch-, Kanten- und Verletzungsgefahr!

Polypropylen ist widerstandsfähig, kann jedoch durch starke mechanische Belastungen, Stöße, ungeeignete Temperaturen oder Materialalterung beschädigt werden.

An gebrochenen oder eingerissenen Kunststoffteilen können scharfe Kanten oder Spitzen entstehen. Dadurch besteht Schnitt- und Verletzungsgefahr.

Beschädigte Deckel dürfen nicht weiterverwendet werden.

Versuchen Sie nicht, beschädigte Deckel durch Kleben, Schmelzen, Erhitzen oder andere eigenständige Reparaturen wieder für den Lebensmittelkontakt verwendbar zu machen.

2. Hinweise zu Temperatur und Wärmequellen

GN-Deckel aus Polypropylen sind für Temperaturen von **–40 °C bis +80 °C** vorgesehen.

Die maximale Gebrauchstemperatur von +80 °C darf nicht überschritten und die Mindesttemperatur von –40 °C nicht unterschritten werden.

Die Deckel dürfen nicht mit offenen Flammen, Heizspiralen, Kochplatten oder anderen direkten Wärmequellen in Kontakt kommen.

Eine Verwendung im Backofen oder in anderen Geräten, in denen Temperaturen oberhalb von +80 °C auftreten können, ist nicht zulässig.

Starke und abrupte Temperaturwechsel sollten möglichst vermieden werden. Ein unmittelbar aus dem Tiefkühlbereich entnommener Deckel sollte nicht ohne Temperaturanpassung einer hohen Wärmebelastung ausgesetzt werden.

Übermäßige Wärmeeinwirkung kann zu Erweichung, Verformung oder dauerhaften Materialveränderungen führen.

Hat sich ein Deckel sichtbar verformt oder seine Oberfläche infolge von Temperatureinwirkung verändert, darf er nicht weiter für den Lebensmittelkontakt verwendet werden.

3. Hinweise beim Öffnen und Schließen

Setzen Sie den Deckel gleichmäßig auf den passenden GN-Behälter auf und achten Sie darauf, dass er nicht verkantet.

Beim Aufsetzen und Abnehmen ist darauf zu achten, Finger nicht zwischen Deckel und Behälterrand einzuklemmen.

Enthält der Behälter warme Lebensmittel, kann sich unter dem Deckel Wärme und Wasserdampf sammeln. Öffnen Sie den Deckel vorsichtig und vom Körper weg, damit eventuell austretender warmer oder heißer Dampf nicht unmittelbar auf Gesicht oder Hände trifft.

Bewegen Sie einen gefüllten GN-Behälter nicht ausschließlich am Deckel. Heben oder tragen Sie den Behälter immer am Behälter selbst.

Ein gewöhnlicher aufgelegter GN-Deckel ist nicht automatisch luft-, flüssigkeits- oder auslaufsicher. Für den Transport von Flüssigkeiten oder flüssigkeitshaltigen Speisen dürfen nur Deckel und Behältersysteme verwendet werden, die vom Hersteller ausdrücklich für diesen Zweck vorgesehen sind.

4. Hinweise zum Lebensmittelkontakt

GN-Deckel aus Polypropylen sind entsprechend ihrer vorgesehenen Verwendung für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt.

Vor dem ersten Gebrauch ist der Deckel gründlich zu reinigen.

Beachten Sie die zulässige Gebrauchstemperatur von **-40 °C bis +80 °C** sowie gegebenenfalls weitere produktspezifische Herstellerangaben.

Verwenden Sie keine Deckel mit Rissen, Materialablösungen, stark beschädigten Oberflächen oder erheblichen Verformungen für den weiteren Lebensmittelkontakt.

5. Pflege- und Reinigungshinweise

Reinigen Sie den GN-Deckel nach jeder Verwendung gründlich und entfernen Sie Lebensmittelreste vollständig.

Verwenden Sie milde, für Kunststoff geeignete Reinigungsmittel sowie weiche Tücher, Schwämme oder geeignete Bürsten.

Stahlwolle, scharfkantige Reinigungshilfen, stark scheuernde Reinigungsmittel oder ungeeignete aggressive Chemikalien sind zu vermeiden. Sie können die Oberfläche beschädigen.

Die Spülmaschineneignung richtet sich nach den produktspezifischen Herstellerangaben. Dabei darf die für den Deckel zulässige Temperatur nicht überschritten werden.

Nach der Reinigung sollte der Deckel vollständig trocknen.

6. Lagerung und Transport

Lagern Sie GN-Deckel aus Polypropylen sauber, trocken und geschützt vor unnötiger Wärme sowie dauerhafter intensiver Sonneneinstrahlung.

Stapeln Sie die Deckel nur so, dass sie nicht durch übermäßigen Druck verformt werden.

Beim Transport sind Deckel vor starken Stößen, Quetschungen und Verformungen zu schützen.

7. Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle und Nutzungsdauer

Wiederverwendbare Kunststoffdeckel unterliegen durch Reinigung, Temperaturwechsel, mechanische Beanspruchung und regelmäßigen Gebrauch einer natürlichen Materialbeanspruchung.

Kontrollieren Sie deshalb regelmäßig Rand, Oberfläche und Form des Deckels.

Deckel mit Rissen, Brüchen, starken Verformungen, Materialablösungen oder sonstigen erheblichen Beschädigungen sind auszutauschen.

Insbesondere eine Verformung des Deckelrandes kann dazu führen, dass der Deckel nicht mehr ordnungsgemäß auf dem GN-Behälter sitzt.

8. Hinweise zur Entsorgung

Nicht mehr verwendbare GN-Deckel aus Polypropylen sind entsprechend den örtlichen und kommunalen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Polypropylen ist grundsätzlich recyclingfähig, sofern entsprechende Sammel- und Verwertungsmöglichkeiten vorhanden sind.

Größere oder gewerblich verwendete Kunststoffdeckel können in der Regel über einen **Wertstoff- oder Recyclinghof** beziehungsweise einen geeigneten gewerblichen Entsorgungsbetrieb abgegeben werden.

Die konkrete Zuordnung zu kommunalen Kunststoffsammlungen unterscheidet sich regional. Beachten Sie deshalb die örtlichen Entsorgungsvorgaben.

Besteht der Deckel aus mehreren trennbaren Materialien, sollten diese nach Möglichkeit getrennt dem jeweils vorgesehenen Recyclingweg zugeführt werden.

9. Zusätzliche Hinweise für den sicheren Gebrauch

Verwenden Sie ausschließlich GN-Deckel, die hinsichtlich Größe und Ausführung zum jeweiligen GN-Behälter passen.

Verwenden Sie den Deckel nicht als Schneidunterlage, Tablett, Ablage für heiße Gegenstände oder für andere nicht vorgesehene Zwecke.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Deckel.

Bei der gewerblichen Verwendung sind zusätzlich die betrieblichen Hygienevorgaben und gegebenenfalls das betriebliche HACCP-Konzept zu beachten.