# Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für einwandige Bredemeijer Teekannen aus Edelstahl

## 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Hinweise gelten für die Bredemeijer Teekanne aus einwandigem Edelstahl. Sie sind wichtig, um die sichere und langfristige Nutzung der Teekanne zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, um Unfälle und Schäden zu vermeiden:

**Vor der ersten Verwendung:**

- Spülen Sie die Teekanne vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel ab. Dies hilft, Produktionsrückstände zu entfernen und die Teekanne für den ersten Einsatz vorzubereiten.
- Trocknen Sie die Kanne vollständig, bevor Sie sie verwenden.

**Nur für die Zubereitung von Tee:**

- Die Teekanne ist für die Zubereitung und das Servieren von Tee vorgesehen.
- Die Edelstahlkanne ist nicht für den Einsatz auf Herdplatten, offenen Flammen, Mikrowellen oder Backöfen geeignet.

## 2. Warnhinweise zur Handhabung

- **Warnung: Heiße Oberflächen!**
  Die Teekanne kann bei Gebrauch heiß werden, insbesondere bei kochendem Wasser. Berühren Sie die Teekanne nur an den dafür vorgesehenen Griffen oder Henkel.

- **Gefahr von Verbrühungen!**
  Achten Sie darauf, den Deckel beim Eingießen sicher festzuhalten, um ein versehentliches Verschütten heißen Wassers zu vermeiden.

- **Nicht überfüllen!**
  Achten Sie darauf, die Teekanne nicht über die empfohlene Maximalfüllmenge hinaus zu füllen. Ein Überfüllen kann zu gefährlichem Überlaufen führen.

- **Bruchgefahr durch Stöße oder unsachgemäße Handhabung**
  Edelstahl ist widerstandsfähig, jedoch können starke Stöße oder der Kontakt mit harten Oberflächen zu Dellen oder Kratzern führen.

- Behandeln Sie die Teekanne vorsichtig und vermeiden Sie es, sie auf harte Oberflächen fallen zu lassen.

## 3. Pflege- und Wartungshinweise

- **Handwäsche empfohlen!**
  Reinigen Sie die Teekanne ausschließlich von Hand. Der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder das Reinigen in der Spülmaschine kann die Edelstahloberfläche beschädigen.

- **Keine Scheuermittel verwenden:**
  Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder Stahlwolle, da diese Kratzer auf der Edelstahloberfläche hinterlassen können.

- **Regelmäßige Reinigung:**
  Reinigen Sie die Teekanne nach jedem Gebrauch gründlich, um Ablagerungen von Tee oder Kalk zu vermeiden. Kalkablagerungen können durch den Einsatz von Essig oder speziellen Entkalkungsmitteln entfernt werden.

- **Nach der Reinigung vollständig trocknen:**
  Trocknen Sie die Kanne nach der Reinigung gründlich ab, um Wasserflecken und Korrosion zu vermeiden.

## 4. Lagerung und Umgebung

- **Nicht in feuchten Umgebungen lagern:**
  Lagern Sie die Teekanne an einem trockenen Ort. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen, da dies Rost oder Korrosion verursachen könnte, auch wenn Edelstahl relativ resistent gegen Rost ist

- **Von Kindern fernhalten:**
  Bewahren Sie die Teekanne außerhalb der Reichweite von Kindern auf, besonders wenn sie heiß ist. Kinder könnten sich an der Kanne verbrennen

## 5. Besondere Hinweise zur einwandigen Konstruktion

- **Keine äußerliche Hitze zuführen:**
  Da die Teekanne aus einwandigem Edelstahl besteht, ist sie nicht für den direkten Kontakt mit Herdplatten, offenen Flammen oder Induktionsherden geeignet. Verwenden Sie einen separaten Teekessel zum Erhitzen des Wassers.

- **Vermeidung von Überhitzung**:
  Setzen Sie die Teekanne nicht extrem hohen Temperaturen aus, da dies die Form oder Oberfläche des Edelstahls schädigen könnte.

- **Verwendung von geeigneten Unterlagen**:
  Stellen Sie die Teekanne immer auf eine hitzebeständige Unterlage, wenn sie heiß ist, um Verbrennungen oder Oberflächenschäden zu vermeiden.

## 6. Entsorgungshinweise für eine einwandige Teekanne aus Edelstahl

- **Edelstahlteile der Teekanne, Griffe oder Deckel:**
  Entsorgung über den **Metallschrott** oder eine **Metallrecyclingstation**.

- **Kunststoffteile (falls vorhanden wie Griffe, Deckel):**
  Entsorgung über den **gelben Sack** oder eine **Recyclingstation für Kunststoffe**.

- **Holzbestandteile (z. B. Holzgriff):**
  Entsorgung über den **Restmüll** (behandelt) oder **Bioabfall** (unbehandelt).

- **Sicherheitsvorkehrungen:**
  Wickeln Sie scharfe Teile oder gefährdete Bereiche sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

- **Wertstoffsammelstelle oder Recyclinghof:**
  Bringen Sie die Teekanne zu einer Sammelstelle, die **Metalle** und **Kunststoffe** trennt.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung stellen Sie sicher, dass die recycelbaren Materialien wie Edelstahl und Metall wiederverwendet werden und die nicht-recycelbaren Teile auf umweltgerechte Weise entsorgt werden. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre lokale Entsorgungsstelle oder den Hersteller der Teekanne.