

## Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für doppelwandige Bredemeijer Teekannen aus Edelstahl

### 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheit bei der Verwendung der doppelwandigen Teekanne ist gewährleistet, wenn Sie die folgenden Hinweise beachten:

#### Vor der ersten Verwendung:

- Spülen Sie die Teekanne gründlich mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel ab.
- Trocknen Sie die Kanne vollständig, bevor Sie sie verwenden.

#### Nur für die Zubereitung von Tee:

- Verwenden Sie die Teekanne ausschließlich zum Aufgießen und Servieren von Tee.
- Nicht zum Kochen auf Herdplatten oder in der Mikrowelle verwenden.

### 2. Warnhinweise zur Handhabung



- **Warnung: Heiße Oberflächen!**  
Beim Befüllen und Verwenden der Kanne können die Innenflächen und der Deckel heiß werden. Halten Sie die Kanne stets an den isolierten Griffen.
- **Gefahr von Verbrühungen!**  
Achten Sie darauf, den Deckel beim Eingießen sicher festzuhalten, um ein versehentliches Verschütten heißen Wassers zu vermeiden.
- **Nicht überfüllen!**  
Füllen Sie die Teekanne nur bis zur empfohlenen Maximalfüllmenge. Ein Überfüllen kann beim Schließen des Deckels zu heißen Spritzern führen.


### 3. Pflege- und Wartungshinweise




- **Nicht spülmaschinengeeignet!**  
Reinigen Sie die Teekanne ausschließlich von Hand. Der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder das Reinigen in der Spülmaschine kann die Edelstahloberfläche beschädigen.
- **Keine Scheuermittel verwenden:**  
Verwenden Sie weiche Schwämme oder Tücher, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
- **Regelmäßig kontrollieren:**  
Überprüfen Sie die Kanne regelmäßig auf Beschädigungen, insbesondere im Bereich des Deckels und der Dichtungen.

### 4. Lagerung und Umgebung

- **Nicht in feuchten Umgebungen lagern:**  
Trocknen Sie die Teekanne nach jeder Reinigung gründlich ab, um Korrosion zu vermeiden.

- **Von Kindern fernhalten:**   
Stellen Sie sicher, dass die Teekanne außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird, insbesondere wenn sie heiß ist.

## 5. Spezielle Hinweise zur Doppelwand-Isolierung

- **Keine äußerliche Hitze zuführen:**  
Die doppelwandige Edelstahlkonstruktion dient zur Wärmespeicherung. Setzen Sie die Kanne keiner direkten Hitzequelle (z. B. Herd, Ofen) aus.
- **Vorsicht bei der Temperaturkontrolle:**   
Aufgrund der doppelwandigen Isolierung kann sich die Kanne außen kühl anfühlen, obwohl der Inhalt extrem heiß ist.

## 6. Entsorgungshinweise für eine doppelwandige Teekanne aus Edelstahl

- **Edelstahlteile der Teekanne (Metall):**  
Entsorgung über den **Metallschrott** oder eine **Metallrecyclingstation**.
- **Kunststoffteile (Griffe, Deckel):**  
Entsorgung über den **gelben Sack** oder eine **Recyclingstation für Kunststoffe**.
- **Holzbestandteile (z. B. Holzgriff):**  
Entsorgung über den **Restmüll** (behandelt) oder **Bioabfall** (unbehandelt).
- **Sicherheitsvorkehrungen:**  
Wickeln Sie scharfe Teile oder gefährdete Bereiche sicher, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Wertstoffsammelstelle oder Recyclinghof:**  
Bringen Sie die Teekanne zu einer Sammelstelle, die **Metalle** und **Kunststoffe** trennt.

Die ordnungsgemäße Entsorgung der Teekanne stellt sicher, dass die Materialien wiederverwendet und recycelt werden. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre lokale Entsorgungsstelle oder den Hersteller der Teekanne.