

Gebrauchs-, Sicherheits- und Warnhinweise für Fink Produkte aus Holz

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Dekorationsartikel und Figuren aus Holz von Fink sind hochwertige, kunstvoll gestaltete Produkte, die sowohl in Innenräumen als auch im geschützten Außenbereich verwendet werden können. Holz ist ein natürliches, nachwachsendes Material, das für seine warme Ausstrahlung und Vielseitigkeit geschätzt wird. Dennoch erfordert der Umgang mit Holz-Dekorationsartikeln besondere Aufmerksamkeit, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Langlebigkeit der Artikel zu erhalten. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, die Produkte von Fink korrekt zu pflegen und zu nutzen.

Vermeidung von scharfen Kanten und Verletzungsgefahr!

- Auch bei Holzartikeln können filigrane oder beschädigte Kanten Verletzungsgefahren darstellen. Achten Sie darauf, dass Sie Produkte aus Holz mit vorsichtigem, aber sicherem Griff handhaben. Wenn die Artikel scharfe Kanten oder Ecken haben, stellen Sie sicher, dass sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Vermeidung von Feuchtigkeit und direkter Wassereinwirkung!

- Holz ist widerstandsfähig, kann jedoch bei Beschädigung der Oberfläche rosten. Vermeiden Sie den Kontakt mit harten oder feuchten Oberflächen. Lagern und bewegen Sie die Artikel mit geeigneten Polstermaterialien, um Beschädigungen zu verhindern. Achten Sie auf einen trockenen und stabilen Aufbewahrungsort, um Stöße, Umkippen und Feuchtigkeit zu vermeiden.

Vermeidung von Feuchtigkeit und Chemikalien!

- Holz ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Wasser. Achten Sie darauf, dass Dekorationsartikel aus Holz nicht mit feuchten oder nassen Oberflächen in Berührung kommen. Verwenden Sie beim Bewegen oder Lagern der Artikel trockene, weiche Unterlagen, um Aufquellen, Rissbildung oder Schimmel zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Produkte an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.

Vermeidung von Temperaturschwankungen und direkter Sonneneinstrahlung!

- Holz kann auf extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung empfindlich reagieren. Dekorationsartikel aus Holz sollten nicht in der Nähe von Heizquellen, offenen Flammen oder dauerhaft in starkem Sonnenlicht aufgestellt werden. Temperaturschwankungen können das Material verziehen oder Risse verursachen, insbesondere bei unbehandeltem Holz.

2. Warnhinweise für spezifische Dekorationsartikel aus Holz

- **Deko-Artikel für den Außenbereich:**
Viele Holz-Dekoartikel, wie Figuren, Laternen oder Außenskulpturen, sind für den Einsatz im Freien geeignet. Damit diese langfristig schön bleiben, sollten sie mit wetterfesten Schutzlasuren behandelt sein. Bei extremen Wetterbedingungen wie Regen, Schnee oder Frost empfiehlt es sich, die Artikel geschützt oder im Innenbereich zu lagern.
- **Dekorationsartikel mit Lackierung oder Beschichtung:**
Holz-Artikel, die lackiert oder beschichtet sind, benötigen besondere Pflege. Feuchtigkeit, Abrieb oder aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.

Verwenden Sie beim Reinigen dieser Artikel ein weiches Tuch und milde Reinigungsmittel. Vermeiden Sie scharfe oder harte Oberflächen, um Kratzer zu verhindern.

- **Figuren mit filigranen Details:**
Einige Holzfiguren sind kunstvoll gestaltet und enthalten empfindliche Details, die bei unsachgemäßer Handhabung beschädigt werden können. Diese Teile sind besonders stoß- und druckempfindlich. Stellen Sie sicher, dass solche Figuren sicher aufbewahrt werden und bei der Reinigung mit besonderer Vorsicht behandelt werden.
- **Kombination von Holz mit anderen Materialien:**
Einige Produkte kombinieren Holz mit Glas, Metall oder Stein. Achten Sie bei der Reinigung und Handhabung darauf, dass alle Materialien berücksichtigt werden. Besonders empfindliche Elemente wie Glas sollten vor Stößen geschützt werden. Kontrollieren Sie regelmäßig die Stabilität der Verbindungen.

3. Pflege- und Reinigungshinweise von Artikeln aus Holz

- **Regelmäßige Reinigung:**
Zur Erhaltung der natürlichen Optik sollten Holzartikel regelmäßig abgestaubt und bei Bedarf mit einem leicht feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel, die für Holz geeignet sind. Rückstände sollten sofort entfernt werden, um Flecken oder Materialveränderungen zu vermeiden.
- **Vermeidung von scharfen Reinigungsmitteln:**
Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Lösungsmittel oder Bleichmittel. Diese können die Holzstruktur angreifen und die Oberfläche dauerhaft schädigen. Verwenden Sie speziell für Holz entwickelte Pflegeprodukte.
- **Pflege durch Ölen und Wachsen:**
Nach Reinigung ggf. eine spezielle Schutzschicht (z. B. Wachs oder Öl für Holz) auftragen, besonders bei Artikeln im Außenbereich.
- **Polieren und Versiegeln:**
Unbehandeltes oder geöltes Holz sollte regelmäßig mit geeigneten Ölen oder Wachsen gepflegt werden, um die Oberfläche zu schützen und die Maserung zu betonen. Achten Sie auf geeignete Produkte für den Innen- oder Außeneinsatz.

4. Lagerung von Dekorationsartikeln und Figuren aus Holz

- **Sicherer Aufbewahrungsort:**
Lagern Sie Holzartikel trocken, kühl und gut belüftet. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen, um Schimmelbildung oder Verziehen zu verhindern. Verwenden Sie atmungsaktive Materialien zur Verpackung und keine luftdichten Behälter.
- **Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung:**
Direkte Sonne kann Holz verfärben oder austrocknen. Wenn die Artikel im Außenbereich verwendet werden, schützen Sie sie vor übermäßiger Hitze und Sonnenlicht.

5. Hinweise für die Entsorgung



- **Recycling:**
Holz ist ein umweltfreundliches Material und kann vielfach recycelt oder kompostiert werden. Behandelte Hölzer sollten über Wertstoffhöfe entsorgt werden, während unbehandeltes Holz oft über den Biomüll oder Grünschnitt entsorgt werden kann.
- **Upcycling und Wiederverwendung:**
Holz lässt sich sehr gut upcyclen - zum Beispiel durch kreative Neugestaltung oder als Teil neuer Dekorationsobjekte. Dies verlängert die Lebensdauer der Produkte und trägt zur Nachhaltigkeit bei.