

XL-Backraum 78 l



### Elektro-Einbauherd EBH 9923



Multifunktions-Einbauherd, 60 cm, XL-Backraum 78 L,  
Energie-Effizienzklasse A+, 9 Funktionen und versenkbare Knebel



#### Ausstattungsmerkmale

<b>Temperaturbereich</b>	50 - 275 °C
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Querstrombelüftung und Gehäusekühlung</li> <li>» Betriebskontrollleuchte</li> <li>» Kontrollleuchte für Backofentemperatur</li> </ul>
<b>9 Funktionen und 8 Beheizungsarten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 3D-Heißluft</li> <li>» Echte Heißluft</li> <li>» Ober-/Unterhitze mit Umluft</li> <li>» Ober- und Unterhitze</li> <li>» Oberhitze</li> <li>» Unterhitze</li> <li>» Großflächengrill mit Umluft</li> <li>» Großflächengrill</li> <li>» Backraumbeleuchtung</li> </ul>
<b>Besonderheiten</b>	Versenkbare Knebel
<b>Innenraum</b>	Pflegeleichte ORANIER CLEAN UP-Emaillierung
<b>Backofentür</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» FullClear-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit TopCover und großem Sichtfenster)</li> <li>» 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben</li> <li>» Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen</li> <li>» Backofentür aushängbar</li> </ul>
<b>Serienausstattung</b>	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne



Backofentürgriff schwarz pureBLACK (gegen Aufpreis)



Versenkbare Knebel



FullClear-Door mit TopCover



Großer Backraum mit 9 Einschubebenen kann mit bis zu 4 Vollauszügen ausgestattet werden.

#### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	595/595/575 mm
<b>Einbaumaße B/H/T</b>	590/580/550 mm
<b>Anschluss</b>	9,3 kW (inkl. Kochfeld), 400 V/50 Hz/16 A
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	A+
<b>Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung</b>	0,86 kWh
<b>Energieverbrauch Umluft</b>	0,71 kWh
<b>Nutzbares Garraumvolumen</b>	78 Liter

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBH 9923	9923 15	4051543100111
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Aufpreis Backofentürgriff schwarz pureBLACK (Griff wird im Werk montiert)	9907 23	4051543100883

**Datenblatt gemäß EU-Verordnung 65/2014 und 66/2014**

Name oder Warenzeichen	Oranier Küchentechnik GmbH		
Modellkennung			EBH 9923 15
Energieeffizienzindex	EEI <sub>cavity</sub>	[-]	80,9
Energieeffizienzklasse		[-]	A+
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	EC <sub>electric cavity</sub>	[kWh / cycle]	0,86
Energieverbrauch pro Zyklus Umluft	EC <sub>electric cavity</sub>	[kWh / cycle]	0,71
Anzahl der Garräume	n	[-]	1
Wärmequelle(n) je Garraum		[-]	Strom
Volumen jedes Garraums	V	[l]	78

**Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):**

Vermeiden Sie unnötig lange Vorheizzeiten.  
 Halten Sie den Kochvorgang so kurz wie möglich.  
 Schalten Sie den Backofen spätestens am Garende aus.  
 Nutzen Sie wenn möglich die Restwärme des Backofens und schalten Sie den Backofen bereits vor Garende aus.  
 Backofentür während des Garens nicht unnötig öffnen.

**Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:**

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



**Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!**

Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte; die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen; bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten; Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.; Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen; im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.